

Démarrage rapide (Sans application)

En mode par défaut, la lumière sur le torse du MiP est bleue.






Installer les piles et actionner l'interrupteur marche/arrêt (ON/OFF)

2

MISE EN ROUTE



L'allonger face contre terre sur une surfane plane. Patienter jusqu'à ce que le MiP émette un signal sonore dans son langage.



Poser MiP™ sur ses roues. Le maintenir jusqu'à ce qu'il commence à se balancer sur lui-même ; à ce moment relâcher le MiP, il se maintiendra seul.



MODE PAR DÉFAUT - CONTRÔLE AVEC LES MAINS (voir ci-dessous) :



Avancer



Reculer



Gauche / Droite



Arrâ



MODES MIP™ - COMMANDE MANUELLE :

Pour changer le mode du MiP, tourner sa roue gauche et observer le changement de lumière sur son torse.



8 modes:

(Pour plus de détails sur les modes, voir le manuel d'utilisation)



Par défaut



le (





Enchaînement







Suivi



Empilement



Démarrage rapide (Avec l'application)



En mode connexion, la lumière sur le torse du MiP est verte et il dit "App!" qui confirme la liaison avec le mobile..









6 JEUX DIFFÉRENTS:

Enchaînement:

MiP peut mémoriser jusqu'à 50 mouvements.







Balade:

MiP explore son environnement en évitant les obstacles.



Suivi:

MiP détecte et suit les gestes de vos mains.





Danse:

MiP danse sur sa propre musique ou sur la vôtre lorsqu'il est connecté.



Cage:

Empêchez MiP d'échapper à vos griffes en barrant toutes ses issues en mettant votre main devant ses yeux. Il émettra un son de victoire s'il parvient à s'échapper.







Empilement : Fixe le plateau et essaie d'empiler un maximum d'objets dans le temps imparti.

